

Montaj ve Kullanım Talimatı



1		Hortumu monte etmeden önce; doğru bir şekilde sıkıştırılmış olduğunu kontrol edin.
2		Hortumun tesisat önünde kendi çapının en az 1,5 katı kadar bir düz uzunluğa sahip olmalıdır.
3		Hortumu teknik bilgide gösterilen bükülme yarı çapından daha düşük bir yarı çapta bükülmemelidir.
4		Hortum montajı sırasında hiçbir gerilme olmaksızın takılmalıdır.
5		Hortum montajı sırasında hiçbir burulma olmaksızın takılmalıdır.
6		Hortumu duvar içinden geçirmeyiniz.
7		Bakır borulara montajı sırasında, bakır boru min. 0,75mm kalınlıkta olmalıdır ve 25-35 Nw arasında kuvvetle sıkıştırılmalıdır.
8		Nemli ortamlarda hortumlar sık-sık kontrol edilmelidir. (tuzlu, asitli vs. ortamlar hortum ömrünü kısaltır, kimyevi madde, boya, temizlik maddesi temas ettirilmemelidir)
9		Hortum çürümeye neden olacak hiçbir faktöre maruz bırakılmamalıdır. (Asit, tuz ruhu, çamaşır suyu, boya, çimento vs.)
10		Hortum basınç ayarlayıcı aletten (basınç regülatörü) sonra bağlanmalıdır.
11		Periyodik olarak 2 yıl dolmadan; hortum yüzeyi yanık/aşırı ısınma izlerini göstermediği, hortum materyallerinin kötüleşmesi eskimiş yada fazla katılaşmış olmamasına dair kontrol ettirilmeli/onaylatılmalıdır. (Teknik elemanlara)
12		Hortumu gözle görünür kesici ve delici nitelikteki objelerden sakının.
13		Asla iki yada daha fazla hortumu birbirine bağlamayın.
14		Flex hortumlar kontrol edilebilecek ve her zaman değiştirilmeye olanak verilebilecek bir şekilde montaj edilmiş olmalı özellikle dahili montajlamada. (Örneğin: tuvalet rezervuarı, lavabo, duş duvarlarında). Denetim noktası demontaj için oldukça önemlidir.

* Sorun yaşamamanız için; montaj ve kullanım talimatında belirtilen hususları uygulamalısınız.